



PŘED KOTVENÍM VĚŠÁKOVÝCH PANELŮ JE TŘEBA PŘESNĚ VYMĚŘIT A OCHRÁNIT PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ TOPNÝCH TĚLES V PODLAZE!!!!

Poznámka:
Všechny interiérové prvky a vybavení vychází ze zaměření současného stavu stavby. Pro samotnou realizaci bude nutno vše přesně doměřit a provést dle skutečného provedení stavby!!! Všechny rozměry jsou orientační. Toto se týká například říms v podhledech, veškerého interiérového vybavení a zařízení a všech prvků jako neředilnou součástí stavebních prvků a konstrukcí (vestavěné skříně, nábytek, atd.), vyráběných na míru. Všechny detaily atypických výrobků a detaily mobiliáře budou součástí dílenské dokumentace dodavatele. Celé řešení vybavení interiéru a stavby bude projednáváno a odsouhlaseno autorem návrhu!!!

$$\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m. Bpv}$$

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.