

MOBILNÍ AV VYBAVENÍ


The diagram illustrates the connections for a mobile AV system. It features two microphones (MIC PŘIJÍMAČ), a CD player (CD PŘEHŘÁVAČ), and a mixer (MIXÁŽNÍ PULT).

MIC PŘIJÍMAČ (1) and MIC PŘIJÍMAČ (2): Each microphone has an ANTENNA input (12VDC) and a LINE OUT output. The LINE OUT of MIC PŘIJÍMAČ (1) is connected to the 1 MIC/LINE IN of the MIXÁŽNÍ PULT. The LINE OUT of MIC PŘIJÍMAČ (2) is connected to the 2 MIC/LINE IN of the MIXÁŽNÍ PULT.

CD PŘEHŘÁVAČ: The CD player has a DIG OUT output and two CD OUT outputs (L and R). The DIG OUT is connected to the 10 MIC/LINE IN of the MIXÁŽNÍ PULT. The CD OUT L and CD OUT R are connected to the 11 MIC/LINE IN and 12 MIC/LINE IN of the MIXÁŽNÍ PULT, respectively.

MIXÁŽNÍ PULT: The mixer has 12 MIC/LINE IN inputs, 1 STEREO IN, 2 STEREO IN, and a STEREO RETURN IN. It also has 12VDC and 230 VAC power inputs. The 12VDC input is connected to the 12VDC input of MIC PŘIJÍMAČ (1). The 230 VAC input is connected to the 230 VAC input of the CD PŘEHŘÁVAČ.

Outputs of the MIXÁŽNÍ PULT: The mixer has four main output sections: MIX L, MIX R, MONITOR L, and MONITOR R. It also has a MONO OUT, FX OUT, AUX OUT, and REC OUT.



ZMĚNA		DATUM	PODPIS

$$\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m. Bpv}$$

				
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	
Ing. Martin Vondrášek	Ing. Ján Eržiak	Ing. Roman Chýle	Ing. Petr Kašpar	
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS12 – DIVADELNÍ TECHNOLOGIE 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16				ČÍSLO ZAKÁZKY 1208853 DOKUMENTACE DPS MĚŘÍTKO DATUM 11/2012 POČET FORMÁTŮ 3/A4
OBSAH PŘÍLOHY SCHÉMA ZAPOJENÍ – HUDEBNÍ KLUB				ČÍSLO KOPIE ČÁST C ČÍSLO PŘÍLOHY 20 KÓD DKP-DPS_C-PS12_8-16_S07
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.				