

.	.	.	.
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

JTSK

 $\pm 0,000 = 246,580 \text{ m n.m.}$

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 IČO 60193280				 VPÚ DECO PRAHA a.s. PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Jan Sedláček	Jan Sedláček	Ing. Vladimír Pospíšil	Ing. Petr Kašpar	ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0299-00/40
AKCE REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD PS12.6 – SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ KULT. CENTRA 000				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	11/2012
				POČET FORMÁTŮ	4/A4
OBSAH PŘÍLOHY — KABELOVÁ KNIHA				ČÍSLO KOPIE	ČÁST
					C
				KÓD	ČÍSLO PŘÍLOHY
				DKP_DPS_C_PS12.6_000_W03_121130	03
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

Kabelová listina scénického osvětlení Kulturního centra

Kabel			Začátek			Konec		
označení	typ	funkce	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení

Regulované okruhy

WLS-301	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-1, X1-1N	C1.15 Malý sál - strop	XS1	zásuvka
WLS-302	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-2, X1-2N	C1.15 Malý sál - strop	XS2	zásuvka
WLS-303	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-3, X1-3N	C1.15 Malý sál - strop	XS3	zásuvka
WLS-304	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-4, X1-4N	C1.15 Malý sál - strop	XS4	zásuvka
WLS-305	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-5, X1-5N	C1.15 Malý sál - strop	XS5	zásuvka
WLS-306	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-6, X1-6N	C1.15 Malý sál - strop	XS6	zásuvka
WLS-307	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-7, X1-7N	C1.15 Malý sál - strop	XS7	zásuvka
WLS-308	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-8, X1-8N	C1.16 jeviště - portál L	XS8	zásuvka
WLS-309	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-9, X1-9N	C1.16 jeviště - portál L	XS9	zásuvka
WLS-310	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-10, X1-10N	C1.16 jeviště - portál L	XS10	zásuvka
WLS-311	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-11, X1-11N	C1.16 jeviště - portál P	XS11	zásuvka
WLS-312	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-12, X1-12N	C1.16 jeviště - portál P	XS12	zásuvka
WLS-313	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-13, X1-13N	C1.16 jeviště - portál P	XS13	zásuvka
WLS-314	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-14, X1-14N	C1.16 jeviště - baterie BI	MX1	svorky X1-1, X1-1N
WLS-315	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-15, X1-15N	C1.16 jeviště - baterie BI	MX1	svorky X1-2, X1-2N
WLS-316	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-16, X1-16N	C1.16 jeviště - baterie BI	MX1	svorky X1-3, X1-3N
WLS-317	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-17, X1-17N	C1.16 jeviště - baterie BI	MX1	svorky X1-4, X1-4N
WLS-318	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-18, X1-18N	C1.16 jeviště - baterie BII	MX3	svorky X1-1, X1-1N
WLS-319	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-19, X1-19N	C1.16 jeviště - baterie BII	MX3	svorky X1-2, X1-2N
WLS-320	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-20, X1-20N	C1.16 jeviště - baterie BII	MX3	svorky X1-3, X1-3N
WLS-321	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-21, X1-21N	C1.16 jeviště - baterie BII	MX3	svorky X1-4, X1-4N
WLS-322	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-22, X1-22N	C1.16 jeviště - za horizontem	XS22	2x zásuvka
WLS-323	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-23, X1-23N	C1.16 jeviště - za horizontem	XS23	zásuvka
WLS-324	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C0.14 sklad	SJ5	svorky X1-24, X1-24N	C1.16 jeviště - za horizontem	XS24	zásuvka
WLS-331	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BI	MX2	svorky X1-1, X1-1N	C1.16 jeviště - baterie BI	XS14	zásuvka
WLS-332	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BI	MX2	svorky X1-2, X1-2N	C1.16 jeviště - baterie BI	XS15	zásuvka
WLS-333	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BI	MX2	svorky X1-3, X1-3N	C1.16 jeviště - baterie BI	XS16	zásuvka
WLS-334	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BI	MX2	svorky X1-4, X1-4N	C1.16 jeviště - baterie BI	XS17	zásuvka
WLS-335	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BII	MX4	svorky X1-1, X1-1N	C1.16 jeviště - baterie BII	XS18	zásuvka
WLS-336	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BII	MX4	svorky X1-2, X1-2N	C1.16 jeviště - baterie BII	XS19	zásuvka

WLS-337	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BII	MX4	svorky X1-3, X1-3N	C1.16 jeviště - baterie BII	XS20	zásuvka
WLS-338	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	regulovaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BII	MX4	svorky X1-4, X1-4N	C1.16 jeviště - baterie BII	XS21	zásuvka

Spínané okruhy

WLA-501	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.15 Malý sál - strop	XN1	2x zásuvka
WLA-502	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.15 Malý sál - strop	XN2	zásuvka
WLA-503	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - portál L	XN3	zásuvka
WLA-504	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - portál P	XN4	zásuvka
WLA-505	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - baterie BI	MX1	svorky X1-5, X1-5N
WLA-506	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - baterie BI	MX1	svorky X1-6, X1-6N
WLA-507	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - baterie BII	MX3	svorky X1-5, X1-5N
WLA-508	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - baterie BII	MX3	svorky X1-6, X1-6N

WLA-509	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BI	MX2	svorky X1-5, X1-5N	C1.16 jeviště - baterie BI	XN5	zásuvka
WLA-510	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BI	MX2	svorky X1-6, X1-6N	C1.16 jeviště - baterie BI	XN6	zásuvka
WLA-511	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BII	MX4	svorky X1-5, X1-5N	C1.16 jeviště - baterie BII	XN7	zásuvka
WLA-512	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	spínaný okruh	C1.16 jeviště - baterie BII	MX4	svorky X1-6, X1-6N	C1.16 jeviště - baterie BII	XN8	zásuvka

Přímé okruhy

WLA-521	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.15 Malý sál	X1	zásuvka
WLA-522	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - za horizontem	X2	zásuvka
WLA-523	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - za horizontem	X3	zásuvka
WLA-524	CXKH-R-J 3x2,5 B2caS1D0	přímý okruh	C0.14 sklad	RSO3		C0.14 sklad	X4	zásuvka

Pracovní osvětlení

WLA-531	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště - baterie BII	MX3	svorky X1-7, X1-7N
WLA-532	CXKH-R-J 3x1,5 B2caS1D0	pracovní osvětlení	C1.16 jeviště - baterie BII	MX4	svorky X1-7, X1-7N	C1.16 jeviště - baterie BII	XP1	2x zásuvka

Ostatní silnoproud

WLA-541	CXKH-R-J 5x4 B2caS1D0	napájení SJ5	C0.14 sklad	RSO3	svorkovnice	C0.14 sklad	SJ5	svorkovnice
WLA-542	H07V-K 25 ž/zl.	uzemnění OK	C0.14 sklad	RSO3		C1.16 jeviště	OK	

Rozvody DMX

WL-401	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody - out	C0.14 sklad	DST	konektorem	C1.15 Malý sál - strop	DMX 1.1	2x přípojn ^é místo XLR5
WL-402	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody - out	C0.14 sklad	DST	konektorem	C1.16 jeviště - portály	DMX 1.2	L 1x přípojn ^é místo portál
WL-403	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody - out	C0.14 sklad	DST	konektorem	C1.16 jeviště - baterie	MX1+MX3	svorky x2-1 až X2-3
WL-404	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody - out	C0.14 sklad	DST	konektorem	C1.16 jeviště - za horizontem	DMX 1.4	2x přípojn ^é místo XLR5
WL-405	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody - out	C0.14 sklad	DST	konektorem	C0.14 sklad	SJ5	konektorem na Le24
WL-406	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody - in	C0.14 sklad	DST	konektorem	C1.16 jeviště - portály	DMX IN 2	panel. Konektor XLR5 male
WL-407	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody - in	C1.16 jeviště - portály	DMX IN 2	panel. Konektor XLR5 male	C1.15 Malý sál	DMX IN 1	panel. Konektor XLR5 male
WL-408	Cordial CMN222 FRNC	DMX rozvody	C1.16 jeviště	MX2+MX4	svorky x2-1 až X2-3	C1.16 jeviště	DMX1.3	4x přípojn ^é místo XLR5

Ostatní slaboproud

WL-421	Prakab PraFlaCom 15x2x0,5	ovládání	C0.14 sklad	RSO3	svorkovnice	C1.16 jeviště	MS4	svorkovnice
--------	---------------------------	----------	-------------	------	-------------	---------------	-----	-------------

Legenda označení:
XS - zásuvka regulovaná
XN - zásuvka spínaná
X - zásuvka přímá
XP - zásuvka pracovní osvětlení
RK1 - technologický rack
RS - rozvaděč
SJ - rozvaděč
MX - svorková skříň