

Číslo karty	Karta	Svorka	Typ signalu	název veličiny	DB
0	AD-AI8	0	AI	0-10V tlak na výstupu sekundáru výměníku V1	P1.PS
	AD-AI8	1	AI	0-10V tlak na výstupu sekundáru výměníku V2	P2.PS
	AD-AI8	2	AI	0-10V tlak na přívodu studené vody TUV	P1.TUV
	AD-AI8	3	AI	0-10V tlak přívodu horkovodu	P1.PSH
	AD-AI8	4	AI	0-10V tlak vraty horkovodu	P2.PSH
	AD-AI8	5	AI	0-10V Snimač kvality ovzduší VZT.3.4	LQ.3.4-1
	AD-AI8	6	AI	0-10V	
	AD-AI8	7	AI	0-10V	
1	AD-NI8	0	AI	teplota venkovní teplota pro ekvitermní regulaci	T.OUT
	AD-NI8	1	AI	teplota teplota přívodu horkovodu	T1.PSH
	AD-NI8	2	AI	teplota teplota vratky horkovodu	T2.PSH
	AD-NI8	3	AI	teplota teplota výstupu sekundáru výměníku V1	T1.PS
	AD-NI8	4	AI	teplota teplota vratky na vstupu sekundáru vým. V1	T2.PS
	AD-NI8	5	AI	teplota teplota výstupu sekundáru výměníku V2	T3.PS
	AD-NI8	6	AI	teplota teplota vratky na vstupu sekundáru vým. V2	T4.PS
	AD-NI8	7	AI	teplota teplota na vstupu do BS TUV	T1.TUV
2	AD-NI8	0	AI	teplota teplota na výstupu ze sekundáru z výměníku V3	T2.TUV
	AD-NI8	1	AI	teplota teplota vratu při nabíjení zásobníku TUV	T3.TUV
	AD-NI8	2	AI	teplota teplota vratu cirkulace TUV	T4.TUV
	AD-NI8	3	AI	teplota teplota vody v zásobníku TUV	T5.TUV
	AD-NI8	4	AI	teplota teplota vody v rozdělovači	T1.TV
	AD-NI8	5	AI	teplota teplota náběhu v topné větvi a.	T1.TVa
	AD-NI8	6	AI	teplota teplota náběhu v topné větvi b.	T1.TVb
	AD-NI8	7	AI	teplota teplota náběhu v topné větvi c.	T1.TVc
3	AD-NI8	0	AI	teplota teplota náběhu v topné větvi d.	T1.TVd
	AD-NI8	1	AI	teplota teplota náběhu v topné větvi e.	T1.TVe
	AD-NI8	2	AI	teplota teplota náběhu v topné větvi f.	T1.TVf
	AD-NI8	3	AI	teplota teplota náběhu v topné větvi g.	T1.TVg
	AD-NI8	4	AI	teplota teplota náběhu v topné větvi h.	T1.TVh
	AD-NI8	5	AI	teplota teplota vody ve sběrači	T2.TV

	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vratné vody v topné větvi a.	T2.TVa
	AD-NI8	7	AI	teplota	teplota vratné vody v topné větvi b.	T2.TVb
4	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota vratné vody v topné větvi c.	T2.TVc
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota vratné vody v topné větvi d.	T2.TVd
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratné vody v topné větvi e.	T2.TVe
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota vratné vody v topné větvi f.	T2.TVf
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratné vody v topné větvi g.	T2.TVg
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vratné vody v topné větvi h.	T2.TVh
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota v prostoru výměníkové stanice C0.02	T.C0.02
	AD-NI8	7	AI	teplota		
5	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.3.4	2T.3.4-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.3.4	2T.3.4-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.3.4	2T.3.4-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.3.4	2T.3.4-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.3.4	2T.3.4-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.3.4	2T.3.4-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.3.4	2T.3.4-7
	AD-NI8	7	AI	teplota		
0	DM-AO8	0	AO		regulační ventil primáru výměníku V1	1YV1.PS
	DM-AO8	1	AO		regulační ventil primáru výměníku V2	1YV2.PS
	DM-AO8	2	AO		regulační ventil primáru výměníku V3 (TUV)	1.YV.TUV
	DM-AO8	3	AO		směšovací trojcestný ventil topné větve a.	YV.TVa
	DM-AO8	4	AO		směšovací trojcestný ventil topné větve b.	YV.TVb
	DM-AO8	5	AO		směšovací trojcestný ventil topné větve c.	YV.TVc
	DM-AO8	6	AO		směšovací trojcestný ventil topné větve d.	YV.TVd
	DM-AO8	7	AO		směšovací trojcestný ventil topné větve e.	YV.TVe
1	DM-AO8	0	AO		směšovací trojcestný ventil topné větve f.	YV.TVf
	DM-AO8	1	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.3.4	2YV.3.4-1
	DM-AO8	2	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.3.4	2YV.3.4-2
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.3.4	2KL.3.4-1
	DM-AO8	4	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.3.4	2KL.3.4-2
	DM-AO8	5	AO		pohon klapky sání VZT.3.4	2KL.3.4-3
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky výdechu VZT.3.4	2KL.3.4-4

	DM-AO8	7	AO		pohon klappek směšovače VZT.3.4	2KL.3.4-5
2	DM-AO8	0	AO			
	DM-AO8	1	AO			
	DM-AO8	2	AO			
	DM-AO8	3	AO			
	DM-AO8	4	AO			
	DM-AO8	5	AO			
	DM-AO8	6	AO			
	DM-AO8	7	AO			
0		0	DI		Stop – Automat	SB1
		1	DI		kvitance poruchy	SB2
		2	DI		čidlo zaplavení výměníku, PS	LS.PS
		3	DI		čidlo vlhkosti výměníku, PS	H.PS
		4	DI		oběhové čerpadlo topné větve a - Ruční režim	SA3
		5	DI		oběhové čerpadlo topné větve a - Automaticky režim	SA3
		6	DI		oběhové čerpadlo topné větve b - Ruční režim	SA4
		7	DI		oběhové čerpadlo topné větve b - Automaticky režim	SA4
		8	DI		oběhové čerpadlo topné větve c - Ruční režim	SA5
		9	DI		oběhové čerpadlo topné větve c - Automaticky režim	SA5
		10	DI		oběhové čerpadlo topné větve d - Ruční režim	SA6
		11	DI		oběhové čerpadlo topné větve d - Automaticky režim	SA6
		12	DI		oběhové čerpadlo topné větve e - Ruční režim	SA7
		13	DI		oběhové čerpadlo topné větve e - Automaticky režim	SA7
		14	DI		oběhové čerpadlo topné větve f - Ruční režim	SA8
		15	DI		oběhové čerpadlo topné větve f - Automaticky režim	SA8
1		0	DI		oběhové čerpadlo topné větve g - Ruční režim	SA9
		1	DI		oběhové čerpadlo topné větve g - Automaticky režim	SA9
		2	DI		Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.3.4	2TS.3.4-1
		3	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.3.4	2MC.3.4-1
		4	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.3.4	2DPS.3.4-1
		5	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.3.4	2DPS.3.4-3
		6	DI		Reálný chod ventilátoru sání VZT.3.4	2DPS.3.4-2
		7	DI		Reálný chod ventilátoru výdechu VZT.3.4	2DPS.3.4-4

RMR1

1		8	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.3.4	2DPS.3.4-5
		9	DI		RH04 Hlavní jistič zapnut	RH04-1
		10	DI		RH04 Ztráta napětí na přívodu	RH04-2
		11	DI		RH04 Výpadek přepětové ochrany	RH04-3
		12	DI		RH04 Ovládací jistič zapnut	RH04-4
		13	DI		RDA04 Chod DA	RDA04-1
		14	DI		RDA04 Hlavní jistič DA zapnut	RDA04-2
		15	DI		RDA04 Hlavní jistič sítě zapnut	RDA04-3
2		0	DI		UPS BY-PASS zapnut	UPS-RH04-1
		1	DI		UPS Sumární porucha UPS	UPS-RH04-2
		2	DI		UPS Hlavní jistič zapnut	UPS-RH04-3
		3	DI		UPS Výpadek přepětové ochrany	UPS-RH04-4
		4	DI		Rpož Hlavní jistič zapnut	Rpož-1
		5	DI		Rpož Ztráta napětí na přívodu	Rpož-2
		6	DI		Rpož Ovládací jistič zapnut	Rpož-3
		7	DI		Rpož Výpadek přepětové ochrany	Rpož-4
		8	DI		EPS Požár	EPS.1
		9	DI			
		10	DI			
		11	DI			
		12	DI			
		13	DI			
		14	DI			
		15	DI			
0		0	DO		Sumarni porucha	HP1
		1	DO		Start/Stop ventilatoru VZT.10.2	1VZT.10.1
		2	DO		signalizace oběhové čerpadlo - Chod/Porucha	1M.TVa
		3	DO		signalizace oběhové čerpadlo - Chod/Porucha	1M.TVb
		4	DO		signalizace oběhové čerpadlo - Chod/Porucha	1M.TVc
		5	DO		signalizace oběhové čerpadlo - Chod/Porucha	1M.TVd
		6	DO		signalizace oběhové čerpadlo - Chod/Porucha	1M.Tve
		7	DO		signalizace oběhové čerpadlo - Chod/Porucha	1M.TVf
		8	DO		signalizace oběhové čerpadlo - Chod/Porucha	1M.TVg

RMR1

	9	DO		motor čerpadla tepla VZT.3.4	2MC.3.4-1
	10	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.3.4	1FM.3.4-1
	11	DO		připojení stykace FM sání VZT.3.4	
	12	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.3.4	1FM.3.4-2
	13	DO		připojení stykace FM výdechu VZT.3.4	
	14	DO			
	15	DO			

RMR1.1

Číslo karty	Karta	Svorka	Typ signalu	název veličiny		DB
0	AD-AI8	0	AI	0-10V	Snimač kvality ovzduší VZT.2.1	LQ.2-1
	AD-AI8	1	AI	0-10V	Snimač kvality ovzduší VZT.11.1	LQ.11-1
	AD-AI8	2	AI	0-10V	Snimač kvality ovzduší VZT.12.1	LQ.12-1
	AD-AI8	3	AI	0-10V		
	AD-AI8	4	AI	0-10V		
	AD-AI8	5	AI	0-10V		
	AD-AI8	6	AI	0-10V		
	AD-AI8	7	AI	0-10V		
1	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.2.1	2T.2-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.2.1	2T.2-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.2.1	2T.2-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.2.1	2T.2-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.2.1	2T.2-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.2.1	2T.2-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.2.1	2T.2-7
	AD-NI8	7	AI	teplota	Teplota v místnosti A0.13	T.A0.13
2	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.11.1	2T.11-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.11.1	2T.11-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.11.1	2T.11-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.11.1	2T.11-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.11.1	2T.11-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.11.1	2T.11-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.11.1	2T.11-7
	AD-NI8	7	AI	teplota		
3	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.12.1	2T.12-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.12.1	2T.12-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.12.1	2T.12-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.12.1	2T.12-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.12.1	2T.12-5

RMR1.1

	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.12.1	2T.12-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.12.1	2T.12-7
	AD-NI8	7	AI	teplota		
0	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.2.1	2YV.2-1
	DM-AO8	1	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.2.1	2YV.2-2
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.2.1	2KL.2-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.2.1	2KL.2-2
	DM-AO8	4	AO		pohon klapky sání VZT.2.1	2KL.2-3
	DM-AO8	5	AO		pohon klapky výdechu VZT.2.1	2KL.2-4
	DM-AO8	6	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.2.1	2FM.2-1
	DM-AO8	7	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.2.1	2FM.2-2
1	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.11.1	2YV.11-1
	DM-AO8	1	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.11.1	2YV.11-2
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.11.1	2KL.11-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.11.1	2KL.11-2
	DM-AO8	4	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.11.1	2FM.11-1
	DM-AO8	5	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.11.1	2FM.11-2
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky sání VZT.11.1	2KL.11-3
	DM-AO8	7	AO		pohon klapky výdechu VZT.11.1	2KL.11-4
2	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.12.1	2YV.12-1
	DM-AO8	1	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.12.1	2YV.12-2
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.12.1	2KL.12-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.12.1	2KL.12-2
	DM-AO8	4	AO		pohon klapky sání VZT.12.1	2KL.12-3
	DM-AO8	5	AO		pohon klapky výdechu VZT.12.1	2KL.12-4
	DM-AO8	6	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.12.1	2FM.12-1
	DM-AO8	7	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.12.1	2FM.12-2
		0	DI		Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.2.1	2TS.2-1
		1	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.2.1	2MC.2-1
		2	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.2.1	2DPS.2-1
		3	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.2.1	2DPS.2-3
		4	DI		Reálný chod ventilátoru sání VZT.2.1	2DPS.2-2

RMR1.1

0		5	DI		Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.2.1	2DPS.2-4
		6	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.2.1	2DPS.2-5
		7	DI		Rezerva	
		8	DI		Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.11.1	2TS.11-1
		9	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.11.1	2MC.11-1
		10	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.11.1	2DPS.11-1
		11	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.11.1	2DPS.11-3
		12	DI		Reálný chod ventilátorusání VZT.11.1	2DPS.11-2
		13	DI		Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.11.1	2DPS.11-4
		14	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.11.1	2DPS.11-5
		15	DI		Rezerva	
1		0	DI		Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.12.1	2TS.12-1
		1	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.12.1	2MC.12-1
		2	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.12.1	2DPS.12-1
		3	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.12.1	2DPS.12-3
		4	DI		Reálný chod ventilátorusání VZT.12.1	2DPS.12-2
		5	DI		Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.12.1	2DPS.12-4
		6	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.12.1	2DPS.12-5
		7	DI			
		8	DI			
		9	DI			
		10	DI			
		11	DI			
		12	DI			
		13	DI			
		14	DI			
		15	DI			
		0	DO		motor čerpadla tepla VZT.2.1	2MC.2-1
		1	DO		motor čerpadla tepla VZT.11.1	2MC.11-1
		2	DO		motor čerpadla tepla VZT.12.1	2MC.12-1
		3	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.2.1	1FM.2-1
		4	DO		pripojení stykace FM sani VZT.2.1	
		5	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.2.1	1FM.2-2

RMR1.1

0		6	DO		pripojeni stykace FM vydechu VZT.2.1	
		7	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.11.1	1FM.11-1
		8	DO		pripojeni stykace FM sani VZT.11.1	
		9	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.11.1	1FM.11-2
		10	DO		pripojeni stykace FM vydechu VZT.11.1	
		11	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.12.1	1FM.12-1
		12	DO		pripojeni stykace FM sani VZT.12.1	
		13	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.12.1	1FM.12-2
		14	DO		pripojeni stykace FM vydechu VZT.12.1	
		15	DO		Start/Stop ventilatoru VZT.1.1	1VZT.1.1

Číslo karty	Karta	Svorka	Typ signalu	název veličiny		DB
0	AD-AI8	0	AI	0-10V	Snimač kvality ovzduší VZT.14.1	LQ.14.1-1
	AD-AI8	1	AI	0-10V	tlak na sběrači chlazené vody	P.CH.1
	AD-AI8	2	AI	0-10V	tlak v okruhu suchého chladiče	P.CH.2
	AD-AI8	3	AI	0-10V	detekce úniku chladiva ve strojovně	LQ.CH.1
	AD-AI8	4	AI	0-10V		
	AD-AI8	5	AI	0-10V		
	AD-AI8	6	AI	0-10V		
	AD-AI8	7	AI	0-10V		
1	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.14.1	2T.14.1-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.14.1	2T.14.1-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.14.1	2T.14.1-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.14.1	2T.14.1-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.14.1	2T.14.1-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.14.1	2T.14.1-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.14.1	2T.14.1-7
	AD-NI8	7	AI	teplota	teplota na vstupu do kondenzátoru chladicí jednotky	T01.CH
0	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.14.1	2YV.14.1-1
	DM-AO8	1	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.14.1	2YV.14.1-2
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.14.1	2KL.14.1-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.14.1	2KL.14.1-2
	DM-AO8	4	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.14.1	2FM.14.1-1
	DM-AO8	5	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.14.1	2FM.14.1-2
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky sání VZT.14.1	2KL.14.1-3
	DM-AO8	7	AO		pohon klapky výdechu VZT.14.1	2KL.14.1-4
1	DM-AO8	0	AO		pohon klapky smesovace VZT.14.1	2KL.14.1-5
	DM-AO8	1	AO		nastavení trojcestného ventilu nemrznoucí kapaliny	2YV.CH.1
	DM-AO8	2	AO			
	DM-AO8	3	AO			
	DM-AO8	4	AO			

	DM-AO8	5	AO			
	DM-AO8	6	AO			
	DM-AO8	7	AO			
0		0	DI		mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.14.1	2TS.14.1-1
		1	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.14.1	2MC.14.1-1
		2	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.14.1	2DPS.14.1-1
		3	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.14.1	2DPS.14.1-3
		4	DI		Reálný chod ventilátorusání VZT.14.1	2DPS.14.1-2
		5	DI		Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.14.1	2DPS.14.1-4
		6	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.14.1	2DPS.14.1-5
		7	DI		Porucha chladicí jednotky	
		8	DI			
		9	DI			
		10	DI			
		11	DI			
		12	DI			
		13	DI			
		14	DI			
		15	DI			
0		0	DO		motor čerpadla G3.1	MC.G3.1
		1	DO		motor čerpadla G3.2	MC.G3.2
		2	DO		motor čerpadla G4.1	MC.G4.1
		3	DO		motor čerpadla G4.2	MC.G4.2
		4	DO		start/stop FM cerpadla G5.1	1FM.G5.1
		5	DO		pripojeni stykace FM cerpadla G5.1	
		6	DO		start/stop FM cerpadla G5.2	1FM.G5.2
		7	DO		pripojeni stykace FM cerpadla G5.2	
		8	DO		motor čerpadla tepla VZT.14.1	2MC.14.1-1
		9	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.14.1	1FM.14.1-1
		10	DO		pripojeni stykace FM sani VZT.14.1	
		11	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.14.1	1FM.14.1-2
		12	DO		pripojeni stykace FM vydechu VZT.14.1	
		13	DO		Start/Stop chladicí jednotky CH1	1CH.1

RMR2

	14	DO		Zapnutí zvlhčovače VZT.14.2	
	15	DO		Start/Stop ventilatoru místnosti C0.09 - beznapěťový kontakt SILNOPROUD	1VZT.10.10

Číslo karty	Karta	Svorka	Typ signalu	název veličiny		DB
0	AD-AI8	0	AI	0-10V	Snimač kvality ovzduší VZT.3.1	LQ.3-1
	AD-AI8	1	AI	0-10V	Snimač kvality ovzduší VZT.3.3	LQ.3.3
	AD-AI8	2	AI	0-10V		
	AD-AI8	3	AI	0-10V		
	AD-AI8	4	AI	0-10V		
	AD-AI8	5	AI	0-10V		
	AD-AI8	6	AI	0-10V		
	AD-AI8	7	AI	0-10V		
1	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.3.1	2T.3.1-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.3.1	2T.3.1-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.3.1	2T.3.1-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.3.1	2T.3.1-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.3.1	2T.3.1-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.3.1	2T.3.1-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.3.1	2T.3.1-7
	AD-NI8	7	AI	teplota		
2	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.3.3	2T.3.3-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.3.3	2T.3.3-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.3.3	2T.3.3-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.3.3	2T.3.3-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.3.3	2T.3.3-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.3.3	2T.3.3-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.3.3	2T.3.3-7
	AD-NI8	7	AI	teplota		
0	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.3.1	2YV.3.1-1
	DM-AO8	1	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.3.1	2YV.3.1-2
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.3.1	2KL.3.1-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.3.1	2KL.3.1-2
	DM-AO8	4	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.3.1	2FM.3.1-1

	DM-AO8	5	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.3.1	2FM.3.1-2
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky sání VZT.3.1	2KL.3.1-3
	DM-AO8	7	AO		pohon klapky výdechu VZT.3.1	2KL.3.1-4
<u>1</u>	DM-AO8	0	AO		pohon FM cirkulačního rekuperátoru VZT.3.1	2FM.3.1-3
	DM-AO8	1	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.3.3	2YV.3.3-1
	DM-AO8	2	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.3.3	2YV.3.3-2
	DM-AO8	3	AO		pohon klapek před rekuperátorem VZT.3.3	2KL.3.3-1
	DM-AO8	4	AO		pohon klapek rekuperátoru VZT.3.3	2KL.3.3-2
	DM-AO8	5	AO		pohon klapky sání VZT.3.3	2KL.3.3-3
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky výdechu VZT.3.3	2KL.3.3-4
	DM-AO8	7	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.3.3	2FM.3.3-1
<u>2</u>	DM-AO8	0	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.3.3	2FM.3.3-2
	DM-AO8	1	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.8.1	2FM.8.1-1
	DM-AO8	2	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.8.1	2FM.8.1-2
	DM-AO8	3	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.8.2	2FM.8.2-1
	DM-AO8	4	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.8.2	2FM.8.2-2
	DM-AO8	5	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.8.3	2FM.8.3-1
	DM-AO8	6	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.8.3	2FM.8.3-2
	DM-AO8	7	AO			
0		0	DI		Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.3.1	2TS.3-1
		1	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.3.1	2MC.3-1
		2	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.3.1	2DPS.3-1
		3	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.3.1	2DPS.3-3
		4	DI		Reálný chod ventilátorusání VZT.3.1	2DPS.3-2
		5	DI		Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.3.1	2DPS.3-4
		6	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.3.1	2DPS.3-5
		7	DI			
		8	DI		Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.3.3	2TS.3.3-1
		9	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.3.3	2MC.3.3-1
		10	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.3.3	2DPS.3.3-1
		11	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.3.3	2DPS.3.3-3
		12	DI		Reálný chod ventilátorusání VZT.3.3	2DPS.3.3-2

RMR3

		13	DI		Reálný chod ventilátoru výdechu VZT.3.3	2DPS.3.3-4
		14	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.3.3	2DPS.3.3-5
		15	DI			
1		0	DI		Reálný chod ventilátoru sání VZT.8.1	2DPS.8.1-1
		1	DI		Reálný chod ventilátoru výdechu VZT.8.1	2DPS.8.1-3
		2	DI		Vzdálené ovládání VZT.8.1	SB.VZT.8.1
		3	DI		Reálný chod ventilátoru sání VZT.8.2	2DPS.8.2-1
		4	DI		Reálný chod ventilátoru výdechu VZT.8.2	2DPS.8.2-3
		5	DI		Vzdálené ovládání VZT.8.2	SB.VZT.8.2
		6	DI		Reálný chod ventilátoru sání VZT.8.3	2DPS.8.3-1
		7	DI		Reálný chod ventilátoru výdechu VZT.8.3	2DPS.8.3-3
		8	DI		Vzdálené ovládání VZT.8.3	SB.VZT.8.3
		9	DI			
		10	DI			
		11	DI			
		12	DI			
		13	DI			
		14	DI			
		15	DI			
0		0	DO		motor čerpadla tepla VZT.3.1	2MC.3.1-1
		1	DO		motor čerpadla tepla VZT.3.3	2MC.3.3-1
		2	DO		Zapnutí zvlhčovace VZT.3.2	2K.VZT.3.2
		3	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.3.1	1FM.3.1-1
		4	DO		připojení stykace FM sání VZT.3.1	
		5	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.3.1	1FM.3.1-2
		6	DO		připojení stykace FM výdechu VZT.3.1	
		7	DO		Start/stop cirkulačního rekuperátoru VZT.3.1	1FM.3.1-3
		8	DO		připojení stykače FM cirkul.rekuperátoru VZT.3.1	
		9	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.3.3	1FM.3.3-1
		10	DO		připojení stykace FM sání VZT.3.3	
		11	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.3.3	1FM.3.3-2
		12	DO		připojení stykace FM výdechu VZT.3.3	
		13	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.8.1	1FM.8.1-1

RMR3

1		14	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.8.1	1FM.8.1-2
		15	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.8.2	1FM.8.2-1
		0	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.8.2	1FM.8.2-2
		1	DO		start/stop FM ventilátoru sání VZT.8.3	1FM.8.3-1
		2	DO		start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.8.3	1FM.8.3-2
		3	DO		pohon klapky sání VZT.8.1	2KL.8.1
		4	DO		pohon klapky sání VZT.8.2	2KL.8.2
		5	DO		pohon klapky sání VZT.8.3	2KL.8.3
		6	DO		Zapnutí ohřívače VZT.8.1	2K.VZT.8.1
		7	DO		Zapnutí ohřívače VZT.8.2	2K.VZT.8.2
		8	DO		Zapnutí ohřívače VZT.8.3	2K.VZT.8.3
		9	DO			
		10	DO			
		11	DO			
		12	DO			
		13	DO			
		14	DO			
		15	DO			

Číslo karty	Karta	Svorka	Typ signalu	název veličiny		DB
0	AD-AI8	0	AI	0-10V	Snimač kvality ovzduší VZT.2.1	LQ.2-1
	AD-AI8	1	AI	0-10V	Snimač kvality ovzduší VZT.11.1	LQ.11-1
	AD-AI8	2	AI	0-10V		
	AD-AI8	3	AI	0-10V		
	AD-AI8	4	AI	0-10V		
	AD-AI8	5	AI	0-10V		
	AD-AI8	6	AI	0-10V		
	AD-AI8	7	AI	0-10V		
1	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.15.1	2T.15.1-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.15.1	2T.15.1-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.15.1	2T.15.1-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.15.1	2T.15.1-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.15.1	2T.15.1-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.15.1	2T.15.1-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.15.1	2T.15.1-7
	AD-NI8	7	AI	teplota		
2	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.15.2	2T.15.2-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.15.2	2T.15.2-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.15.2	2T.15.2-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.15.2	2T.15.2-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.15.2	2T.15.2-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.15.2	2T.15.2-6
	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.15.2	2T.15.2-7
	AD-NI8	7	AI	teplota		
3	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.17.1	2T.17.1-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.17.1	2T.17.1-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.17.1	2T.17.1-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota před vstupem do výměníku chladu VZT.17.1	2T.17.1-4
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vratu z výměníku chladu VZT.17.1	2T.17.1-5
	AD-NI8	5	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.17.1	2T.17.1-6

	AD-NI8	6	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.17.1	2T.17.1-7
	AD-NI8	7	AI	teplota		
<u>4</u>	AD-NI8	0	AI	teplota	teplota náběh směšovací armatura ohřevu VZT.18.1	2T.18.1-1
	AD-NI8	1	AI	teplota	teplota náběh ohřívacího dílu VZT.18.1	2T.18.1-2
	AD-NI8	2	AI	teplota	teplota vratu ohřívacího dílu VZT.18.1	2T.18.1-3
	AD-NI8	3	AI	teplota	teplota vzduchu za rekuperátorem VZT.18.1	2T.18.1-6
	AD-NI8	4	AI	teplota	teplota vzduchu výdech VZT.18.1	2T.18.1-7
	AD-NI8	5	AI	teplota		
	AD-NI8	6	AI	teplota		
	AD-NI8	7	AI	teplota		
<u>0</u>	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.15.1	2YV.15.1-1
	DM-AO8	1	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.15.1	2YV.15.1-2
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.15.1	2KL.15.1-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.15.1	2KL.15.1-2
	DM-AO8	4	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.15.1	2FM.15.1-1
	DM-AO8	5	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.15.1	2FM.15.1-2
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky sání VZT.15.1	2KL.15.1-3
	DM-AO8	7	AO		pohon klapky výdechu VZT.15.1	2KL.15.1-4
<u>1</u>	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.15.2	2YV.15.2-1
	DM-AO8	1	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.15.2	2YV.15.2-2
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.15.2	2KL.15.2-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.15.2	2KL.15.2-2
	DM-AO8	4	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.15.2	2FM.15.2-1
	DM-AO8	5	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.15.2	2FM.15.2-2
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky sání VZT.15.2	2KL.15.2-3
	DM-AO8	7	AO		pohon klapky výdechu VZT.15.2	2KL.15.2-4
<u>2</u>	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.17.2	2YV.17.2-1
	DM-AO8	1	AO		nastavení dvojcestného ventilu chlazení VZT.17.2	2YV.17.2-2
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.17.2	2KL.17.2-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.17.2	2KL.17.2-2
	DM-AO8	4	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.17.2	2FM.17.2-1
	DM-AO8	5	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.17.2	2FM.17.2-2
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky sání VZT.17.2	2KL.17.2-3

	DM-AO8	7	AO		pohon klapky výdechu VZT.17.2	2KL.17.2-4
3	DM-AO8	0	AO		nastavení trojcestného ventilu topení VZT.18.1	2YV.18.1-1
	DM-AO8	1	AO			
	DM-AO8	2	AO		pohon klapky před rekuperátorem VZT.18.1	2KL.18.1-1
	DM-AO8	3	AO		pohon klapky rekuperátoru VZT.18.1	2KL.18.1-2
	DM-AO8	4	AO		frekvenční měnič ventilátoru sání VZT.18.1	2FM.18.1-1
	DM-AO8	5	AO		frekvenční měnič ventilátoru výdechu VZT.18.1	2FM.18.1-2
	DM-AO8	6	AO		pohon klapky sání VZT.18.1	2KL.18.1-3
	DM-AO8	7	AO		pohon klapky výdechu VZT.18.1	2KL.18.1-4
4	DM-AO8	0	AO		frekvenční měnič cirkul.rekuperátoru VZT.15.1	2.FM.15.1-3
	DM-AO8	1	AO		frekvenční měnič cirkul.rekuperátoru VZT.15.2	2.FM.15.2-3
	DM-AO8	2	AO			
	DM-AO8	3	AO			
	DM-AO8	4	AO			
	DM-AO8	5	AO			
	DM-AO8	6	AO			
	DM-AO8	7	AO			
0		0	DI		Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.15.1	2TS.15.1-1
		1	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.15.1	2MC.15.1-1
		2	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.15.1	2DPS.15.1-1
		3	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.15.1	2DPS.15.1-3
		4	DI		Reálný chod ventilátorusání VZT.15.1	2DPS.15.1-2
		5	DI		Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.15.1	2DPS.15.1-4
		6	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.15.1	2DPS.15.1-5
		7	DI			
		8	DI		Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.15.2	2TS.15.2-1
		9	DI		Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.15.2	2MC.15.2-1
		10	DI		diferenční tlak filtru sání VZT.15.2	2DPS.15.2-1
		11	DI		diferenční tlak filtru výdech VZT.15.2	2DPS.15.2-3
		12	DI		Reálný chod ventilátorusání VZT.15.2	2DPS.15.2-2
		13	DI		Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.15.2	2DPS.15.2-4
		14	DI		ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.15.2	2DPS.15.2-5
		15	DI			

1	0	DI	Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.17.1	2TS.17.1-1
	1	DI	Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.17.1	2MC.17.1-1
	2	DI	diferenční tlak filtru sání VZT.17.1	2DPS.17.1-1
	3	DI	diferenční tlak filtru výdech VZT.17.1	2DPS.17.1-3
	4	DI	Reálný chod ventilátorusání VZT.17.1	2DPS.17.1-2
	5	DI	Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.17.1	2DPS.17.1-4
	6	DI	ochrana výměníku chladu proti namrzání, diferenční tlak VZT.17.1	2DPS.17.1-5
	7	DI		
	8	DI	Mrazová ochrana ohřívacího dílu VZT.18.1	2TS.18.1-1
	9	DI	Porucha čerpadla ohř.dílu VZT.18.1	2MC.18.1-1
	10	DI	diferenční tlak filtru sání VZT.18.1	2DPS.18.1-1
	11	DI	diferenční tlak filtru výdech VZT.18.1	2DPS.18.1-3
	12	DI	Reálný chod ventilátorusání VZT.18.1	2DPS.18.1-2
	13	DI	Reálný chod ventilátoruvýdechu VZT.18.1	2DPS.18.1-4
	14	DI		
	15	DI		
0	0	DO	motor čerpadla tepla VZT.15.1	2MC.15.1-1
	1	DO	motor čerpadla tepla VZT.15.2	2MC.15.2-1
	2	DO	motor čerpadla tepla VZT.17.1	2MC.17.1-1
	3	DO		
	4	DO	start/stop FM ventilátoru sání VZT.15.1	1FM.15.1-1
	5	DO	připojení stykace FM sani VZT.15.1	
	6	DO	start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.15.1	1FM.15.1-2
	7	DO	připojení stykace FM vydechu VZT.15.1	
	8	DO	Start/stop cirkulačního rekuperátoru VZT15.1	1FM.15.1-3
	9	DO	připojení stykače FM cirkul.rekuperátoru VZT15.1	
	10	DO	start/stop FM ventilátoru sání VZT.15.2	1FM.15.2-1
	11	DO	připojení stykace FM sani VZT.15.2	
	12	DO	start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.15.2	1FM.15.2-2
	13	DO	připojení stykace FM vydechu VZT.15.2	
	14	DO	Start/stop cirkulačního rekuperátoru VZT15.2	1FM.15.2-3
	15	DO	připojení stykače FM cirkul.rekuperátoru VZT15.2	
	0	DO	Zapnutí zvlhčovace VZT15.3	2K.VZT.15.3

RMR4

1		1	DO	Zapnutí zvlhčovace VZT15.4	2K.VZT.15.4
		2	DO	start/stop FM ventilátoru sání VZT.17.1	1FM.17.1-1
		3	DO	připojení stykace FM sání VZT.17.1	
		4	DO	start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.17.1	1FM.17.1-2
		5	DO	připojení stykace FM výdechu VZT.17.1	
		6	DO	start/stop FM ventilátoru sání VZT.18.1	1FM.18.1-1
		7	DO	připojení stykace FM sání VZT.18.1	
		8	DO	start/stop FM ventilátoru výdechu VZT.18.1	1FM.18.1-2
		9	DO	připojení stykace FM výdechu VZT.18.1	
		10	DO	Zapnutí ohřívače VZT.18.1	2K.VZT.18.1
		11	DO	Start/Stop chlazení VZT.2.2a	CH.VZT.2.2a
		12	DO	Start/Stop chlazení VZT.11.2a	CH.VZT.11.2a
		13	DO	Start/Stop chlazení VZT.11.3a	CH.VZT.11.3a
		14	DO	Start/Stop chlazení VZT.12.2a	CH.VZT.12.2a
		15	DO	Start/Stop chlazení VZT.14.2a	CH.VZT.14.2a
2		0	DO	Start/Stop chlazení VZT.14.3a	CH.VZT.14.3a
		1	DO	Start/Stop chlazení VZT.17.3a	CH.VZT.17.3a
		2	DO	Start/Stop chlazení VZT.17.4a	CH.VZT.17.4a
		3	DO	Start/Stop chlazení VZT.18.2a	CH.VZT.18.2a
		4	DO	Start/Stop ventilátorů suchého chladiče CH.2	CH.2
		5	DO	Zapnutí zvlhčovace VZT17.2	2K.VZT.17.2
		6	DO		
		7	DO		
		8	DO		
		9	DO		
		10	DO		
		11	DO		
		12	DO		
		13	DO		
		14	DO		
		15	DO		